

MeterReadings15min

Header	
Veld	Betekenis
SenderID	Fluvius (5414488001308)
SupplierID of ECId	GLN van de energieleverancier of unieke ID van de Gemeenschap
TypeECCalc	INIT of UPD. Dit veld geeft aan of het een origineel bestand is (INIT) of het gaat om een rechtzetting (UPD)
StartDate	startdatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
EndDate	einddatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
Seq	sequentie van het bericht om de volgorde van de bestanden te bepalen
CreationDate	Datum van aanmaak bestand. (CET time)
MessageID	unieke ID van het bestand

Participant	
Veld	Betekenis
ECId	unieke ID van de Gemeenschap (enkel voor energieleverancier)
EAN	EAN van de deelnemer
StartDate	startdatum van de gegevens (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap in bovenliggende maand) (YYYY-MM-DD)
EndDate	einddatum van de gegevens (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap in bovenliggende maand) (YYYY-MM-DD)
UpdateReason	In geval van 'UPD' bestand geeft dit de reden weer van correctie. Bij een 'INIT' bestand wordt dit veld niet meegestuurd

MeterReadings15min

Veld	Betekenis
LogDate	Dag van de maand waarop de onderliggende waarden van toepassing zijn (YYYY-MM-DD)
RegisterID	correctie_afname of correctie_injectie
Unit	kw

Reading. Steeds 96 waarden per dag (92/100 waarden bij winter/zomer wissel)

Veld	Betekenis
StartTime	starttijd van de meetwaarde. YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+01:00. (CET time)
Value	waarde (decimalen worden steeds met '.' weergegeven)
changed	In geval van 'UPD' bestand geeft dit per waarde aan of die al dan niet gewijzigd is. Bij een 'INIT' bestand of een niet gewijzigde waarde is deze waarde steeds 'false'

MeterReadingsMonthly

Header	
Veld	Betekenis
SenderID	Fluvius (5414488001308)
SupplierID of ECId	GLN van de energieleverancier of unieke ID van de Gemeenschap
TypeECCalc	INIT of UPD. Dit veld geeft aan of het een origineel bestand is (INIT) of het gaat om een rechtzetting (UPD)
StartDate	startdatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
EndDate	einddatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
Seq	sequentie van het bericht om de volgorde van de bestanden te bepalen
CreationDate	Datum van aanmaak bestand. (CET time)
MessageID	unieke ID van het bestand

Participant	
Veld	Betekenis
ECId	unieke ID van de Gemeenschap (enkel voor leveranciers)
EAN	EAN van de deelnemer
StartDate	startdatum van de gegevens (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap in bovenliggende maand) (YYYY-MM-DD)
EndDate	einddatum van de gegevens (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap in bovenliggende maand) (YYYY-MM-DD)
UpdateReason	In geval van 'UPD' bestand geeft dit de reden weer van correctie. Bij een 'INIT' bestand wordt dit veld niet meegestuurd

MeterReadingsMonthly

Veld	Betekenis
RegisterID	correctie_afname of correctie_injectie
Unit	KWH

ReadingMonthly

Veld	Betekenis
Value	waarde (decimalen worden steeds met '.' weergegeven)
Changed	In geval van 'UPD' bestand geeft dit per waarde aan of die al dan niet gewijzigd is. Bij een 'INIT' bestand of een niet gewijzigde waarde is deze waarde steeds 'false'