

Snapshot Leverancier

Header	
Veld	Betekenis
SenderId	GLN van Fluvius (5414488001308)
SupplierID	GLN van de energieleverancier
TypeECMasterdata	INIT of UPD. Dit veld geeft aan of het een origineel bestand is (INIT) of het gaat om een rechtzetting (UPD)
StartDate	Startdatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
EndDate	Einddatum van de gegevens in het bestand (YYYY-MM-DD)
Seq	Sequentie van het bericht om de volgorde van de bestanden te bepalen
DGO	GLN/Unieke ID van de DGO
Market	'E' voor Elektriciteit
CreationDate	Datum van aanmaak bestand (CET ~MIG)
MessageID	Unieke ID van het bestand

Member	
Veld	Betekenis
EAN	EAN

Member Details	
Veld	Betekenis
ECid	ID van de energiegemeenschap
DistributionKeyInjection	Aandeel dat deze member t.o.v. zijn totale injectie injecteert in de energiegemeenschap (decimaal getal)
DistributionKeyOfftake	Aandeel dat deze member van de geïnjecteerde energie (max) afneemt van de energiegemeenschap (decimaal getal)
Role	<ul style="list-style-type: none"> • INJ = Injectie • OFT = Offtake • INJOFT = Injectie & Offtake
SliceStartDate	Startdatum van de member details voor deze EAN (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap bij deze leverancier met onderliggende parameters) (YYYY-MM-DD)
SliceEndDate	Einddatum van de member details voor deze EAN (periode waarin de deelnemer deel uitmaakt van de gemeenschap bij deze leverancier met onderliggende parameters) (YYYY-MM-DD)

EnergyCommunity	
Veld	Betekenis
ECid	ID van de Energiegemeenschap

CalculationMethods	
Veld	Betekenis
Method	CalculationMethod: 'ABSOLUTE' , 'RELATIVE' , ...
CMStartDate	Startdatum van de CalculationMethod van deze EnergieGemeenschap (YYYY-MM-DD)
CMEndDate	Einddatum van de CalculationMethod van deze EnergieGemeenschap (YYYY-MM-DD)

ECTypes	
Veld	Betekenis
Type	ECType: <ul style="list-style-type: none"> • APT = Appartement • P2P = Peer-to-peer • ...
TypeStartDate	Startdatum van ECType (YYYY-MM-DD)
TypeEndDate	Einddatum van ECType (YYYY-MM-DD)